

Rádiová zařízení a námořní elektronická zařízení

Zásoby energie Reduktory napětí: • 24VDC-> 12VDC Převaděče od: • 12VDC-> 230VAC • 24VDC- »230VAC • 12VDC— »24VDC Nabíječka RF výkonové zesilovače Fiktivní zatížení RF rosmetry a wattmetry Impedanční adaptéry Předzesilovače Demixéry Anténní spínače Stolní mikrofony Ruční mikrofony Frekvenční měřiče	Zdroj napájení Reduktor napětí: 0 24VDC- + 12VDC Střídač: 0 12VDC- + 230VAC • 24VDC - + 230VAC 0 12VDC-> 24VDC Nabíječka baterií RF výkonové zesilovače Fiktivní zatížení Měřič výkonu SWR a RF Transmatch Předzesilovač Rozdělovače Přepněte anténu Stolní mikrofony Flandheldové mikrofony Čítač frekvence
---	---

ZETAGI HP1000

Toto zařízení seskupuje do stejné nádoby rosmetr, wattmetr a impedanční adaptér, nepostradatelné nástroje, které řeší jakýkoli problém při instalaci a provozu stanice CB.

26 - ř 28 MHz 0,2 dB

<u>Vlastnosti: Provozní</u>	: 500 W dopoledne; 1000
<u>rozsah: Ztráta vložení:</u>	WSSB 5%
<u>Max. Použitelný výkon</u>	10%
<u>Přesnost rosmetru:</u>	170x 170x 115 mm
<u>Přesnost wattmetru:</u>	1,4 kg
<u>Rozměry:</u>	
Hmotnost:	<u>Použití:</u>

Přístroje mohou mít stupnici osvětlenou pro snazší čtení, proto připojte červený a černý kabel k 12 VDC.

Na zadní straně jsou konektory pro připojovací kabely k transceiveru a anténě. Pro měření SWR je nutné umístit přepínač vlevo dole do polohy „SWR“, přepnout transceiver do režimu přenosu a otáčet sousedním knoflíkem „SET“, dokud index „WATT“ přístroje nebude nastaven na 10 (v plném rozsahu).

HP1000
ZETAGI



V tomto okamžiku lze SWR přítomné v systému přechít na přístroji vpravo.

Přední tlačítko umožňuje vložit nebo vyloučit impedanční adaptér.

Pokud jsou zahrnuty, je možné SWR zrušit pomocí příkazů „TUNE“ a „LOAD“.

V případě, že je to vyloučeno, HP 1000 funguje jako normální wattmetr-rosmetr.

Wattmetr má tři rozsahy (10 - 100 - 1 000 W), které lze zvolit příslušným přepínačem „RANGE“.

POZNÁMKA: Pro přizpůsobení impedance vždy používejte vysílač s nízkým výkonem.

Pouze pro vnitřní použití, v prostředích s teplotami od -10 ° C do + 40 ° C.

ZETAGI HP1000

Toto zařízení poskytuje v jednom pouzdru měřič SWR, wattmetr a impedanční adaptér, nepostradatelné nástroje pro řešení jakýchkoli problémů s instalací nebo chováním v CB stanici.

Frekvence

<u>Provozní rozsah: Ztráta</u>	26 -r 28 MHz
<u>vložení:</u>	Maximální 0,2 dB
použitelný výkon:	500 W dopoledne; 1000
Přesnost měřiče SWR:	
Přesnost wattmetru:	WSSB 5%
Rozměry:	10%
Hmotnost:	170 x 170 x 115 mm
	1,4 kg

Aplikace:

Nástroje jsou dodávány s osvětlením stupnice pro snadné čtení: červený a černý vodič připojte na 12 VDC. Konektory pro transceiver a anténní kabely jsou umístěny na zadní straně jednotky. Chcete-li změřit SWR, otočte levý dolní volič do polohy „ROS“, nastavte transceiver do režimu přenosu a otáčejte sousedním knoflíkem „SET“, dokud indikátor „WATT“ nedosáhne 10 (plný rozsah). V této fázi lze úroveň SWR zařízení číst z přístroje vpravo. Přední tlačítko připojuje a odpojuje impedanční adaptér, pokud je adaptér připojen, lze ke zrušení ROS použít příkazy „TUNE“ a „LOAD“. Pokud je odpojen, funguje HP 1000 jako běžný wattmetr - měřič SWR. Wattmetr má tři rozsahy (10 - 100 - 1 000 W) dostupné na voliči „RANGE“.

Pozn .: aby odpovídaly impedancím, provozujte vysílač vždy při nízkém výkonu.

Pouze pro vnitřní použití v místnostech s teplotou mezi -10 ° C a + 40 ° C.