

Uživatelský návod

Přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny a varování.

Děkujeme, že jste si vybrali náš rýžovar. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Tento

produkt je určen pouze pro DC (12V nebo 24V) provoz.

Vlastnosti produktu:

- ✓ Módní design
- ✓ Snadné použití
- ✓ Silná odolnost a praktičnost
- ✓ Přizpůsobený rozdělený design, vhodný k čištění.

Parametry:

Jmenovitý proud: 10A

Obsah: 1,6L

Napájecí napětí a příkon

120W/12V

180W/24V

Ovládací prvky

Keep Warm Cancel

udržuje pokrm na teplotě 66C

Timer

ruční režim nastavení času + / -

Funcion

přepínání přednastavených režimů

Rýže , ovesná kaše , polévka , nudle

Start

zapne ohřev , vaření , prednastavený režim

Přednastavený režim je zobrazen podsvitem daného režimu u displeje.

Při režimu Keep warm cancel je na displeji zobrazeno 66 , teplota.

Bezpečnostní opatření:

1. Napájecí zdroj musí odpovídat jmenovitému napětí zařízení, jinak dojde k jeho poškození.
2. Před použitím spotřebiče vysušte vodu na dně uvnitř a vně hrnce, abyste se vyhnuli nebezpečí.
3. Napájecí kabel by měl být dobře zapojen a zásuvka by měla mít dobrý kontakt.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka; pro výměnu kontaktujte svého zástupce.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo pokud spadlo nebo bylo jakkoli poškozeno; pro výměnu kontaktujte svého zástupce.
6. Před použitím neumísťujte zařízení do blízkosti hořlavých nebo výbušných předmětů, jako jsou: papír, plynové láhve, blízko zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo do horké trouby.
7. Během používání zařízení nezakrývejte.
8. Při přemísťování spotřebiče, když je naplněn horkým jídlem nebo tekutinou, buďte mimořádně opatrní.
9. Tlakový hrnec nepoužívejte k vaření kyselých nebo zásaditých potravin.
10. Spotřebič během provozu vytváří malé množství páry. Nedotýkejte se ho v blízkosti páry, abyste se nepopálili.

11. Zařízení má po použití zbytkovou teplotu. Při otevírání nebo posouvání víka dávejte pozor na vysokou teplotu.
12. Po použití odpojte napájecí kabel, aby nedošlo k nehodě.
13. Při čištění neponořujte výrobek do vody. Před čištěním vodou vždy odpojte napájecí kabel. Udržujte napájecí kabel neporušený a suchý, aby nedošlo ke zkratu. Nenechávejte jej ve vlhkém prostředí. Vodu nelijte do tlakového hrnce, pouze do vnitřního hrnce.
14. Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí, slabých a postižených osob) s omezenými smyslovými, fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o používání zařízení odpovědného pro jejich bezpečnost. Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru v přítomnosti těchto skupin.
15. Spotřebič by měl být umístěn mimo dosah dětí a napájecí kabel by neměl viset přes okraj stolu kvůli nebezpečí zakopnutí nebo namáhání při zapojování.

Údržba

1. Vnitřní část se doporučuje vyčistit tak, že ji namočíte do vody a po změkčení ji otřete měkkým hadříkem. K odstranění ztuhlých potravin nepoužívejte tvrdé předměty, jako je ocelová vlna nebo nože.
2. Výrobek pravidelně čistěte, aby byl čistý
3. Většinu skvrn lze setřít vlhkým hadříkem. Pokud je skvrna odolná, použijte čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky.
4. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, doporučuje se jej umýt, vložit do obalu a uložit na větraném a suchém místě.

Upozornění pro uživatele

1. Před prvním použitím umyjte vnitřní hrnec a poklici a důkladně je osušte.
2. Při použití autobaterie se ujistěte, že motor běží, abyste předešli tomu, že auto nebude možné nastartovat kvůli vybité baterii.
3. Udržujte dobrý kontakt mezi napájecím kabelem a elektrickou zásuvkou.
4. V místě, kde se dno vnitřního hrnce stýká s topnou deskou, by neměly být žádné nečistoty, aby nedošlo k poruše.
5. Používejte prosím originální příslušenství.
6. Normální provozní rozsah výrobku je pod 2000 metrů nad mořem, při překročení nadmořské výšky není zaručen výkon vaření.
7. Od data zakoupení je záruka na neumělé zboží jeden rok.
8. Opravy poškození způsobených člověkem podléhají poplatku za náhradní díly.