

VÝSTRAHA!

Před prvním použitím:

- Před zapojením do zásuvky si zkontrolujte informace uvedené na výrobním štítku spotřebiče.
- Před prvním použitím vyčistěte zásobník vody, v žádném případě však napájecí šňůru, zástrčku ani ohřívač vody neponořujte do vody ani jiné kapaliny
- Nejprve uvařte dvě dávky vody, aniž byste je použili
- Abyste předešli případným nebezpečným situacím, umístějte spotřebič vždy na vodorovnou a rovnou plochu.
- Při používání je nutno chránit spotřebič před dětmi, kryt musí být pevně uzavřen, abyste zabránili úniku nebo vyšpláchnutí vroucí vody.
- Prázdný spotřebič se nesmí zapojovat do zdroje elektrického proudu. Abyste zabránili poškození spotřebiče, nikdy jej nezapínejte, pokud je prázdný.
- Vodu naplňte podle nastaveného ukazatele, minimální hladina vody je označena symbolem MIN, maximální hladina symbolem MAX.
- Po použití odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu.

PRO ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ BEZPEČNOSTI

Napájecí šňůru, zástrčku ani ohřívač vody neponořujte do vody ani jiné kapaliny

V žádném případě nepoužívejte poškozenou napájecí šňůru, zástrčku nebo ohřívač vody.

Spotřebič neumísťujte na horký plynový či elektrický vařič nebo do vyhřáté trouby.

Nepoužívejte jinou kapalinu než vodu

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen

Vnější části spotřebiče čistěte pouze jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte prostředky na čidění, při čištění musí být spotřebič vypnut!

Ohřívač může dosahovat vysokých teplot; spotřebič a napájecí šňůru je nutno neustále chránit z dosahu dětí.

Pravidelně odstraňujte vodní kámen.

- Červený spínač 'SOFT TOUCH' Po naplnění dostatečným množstvím vody a řádném uzavření víka stiskněte tlačítko "I", rozsvítí se kontrolka a voda se začne zahřívat, dokud nedosáhne varu. Stiskem tlačítka "O" je možno ohřev vody kdykoli zastavit, kontrolka v tomto případě zhasne
- Automatické vypnutí po dosažení varu: Spotřebič se automaticky vypne, jakmile začne voda vařit, současně zhasne i kontrolka. Před opětným ohříváním vody (stiskem tlačítka "I") je nutno vyčkat alespoň 3 minuty
- Ochrana před chodem nasucho: Pokud jste spotřebič omylem zapnuli, aniž byste jej naplnili vodou, bezpečnostní prvek chránící přístroj před chodem nasucho zajistí tzv. sekundární ochranu
- Tepelná pojistka: Pokud selže automatické vypnutí i ochrana před chodem nasucho, tepelná pojistka
- zajišťující tzv. terciární ochranu - automaticky přeruší napájení.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ!

- Spotřebič neponořujte do vody! Vnější části čistěte pouze navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Výrobek nerozebírejte. Servis a opravy výrobku smí provádět pouze pověřený zástupce nebo servisní centrum. V žádném případě se nepokoušejte spotřebič opravovat svépomocí.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Pokyny Před použitím si prosím důkladně pročtěte tento návod a uchovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Technické parametry verze 24V: Napájecí napětí 24V

Příkon 250W

Obsah 1l

Technické parametry verze 12V : Napájecí napětí 12V"

Příkon 150W

Obsah 1l