

TYT TC-999

Zapnutí/vypnutí radiostanice – otočte potenciometrem po/proti směru hodinových ručiček.

Regulace hlasitosti – pro regulaci hlasitosti otáčejte potenciometrem po/proti směru hodinových ručiček.

Výběr kanálu – radiostanice má až 16 kanálů. Výběr provedete kanálovým voličem.

Vysílání – stiskněte boční klíčovací tlačítko PTT a mluvte.

Příjem - pokud má daný kanál nastaven subtón CTCSS nebo DCS, tak uslyšíte pouze radiostanice se stejným nastavením.

Pokročilé nastavitelné funkce:

- nastavení vysílacího výkonu
- hlasové hlášení zvoleného kanálu (čínsky, anglicky)
- Time Out Timer
- Spořič baterií
- Test napětí baterie
- Monitor
- CTCSS/DCS
- Scan
- Busy Channel Lockout

Technické údaje:

- Počet kanálů 16
- Splňuje CE & RoHS & FCC
- Odolná proti prachu
- Výkon: 2W
- Počet kanálů: 16
- Frekvenční rozsah RX/TX: dle varianty
- 105 skupin DCS a 50 skupin CTCSS
- Hlasové klíčování VOX
- Šířka pásma 12,5 / 25 kHz
- Nastavitelný ladící krok (5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K)

POZOR pred použitím zkontrolujte zda máte naprogramované povolené kmitočty **POZOR**

Programování pomocí PC a propojovacího kabelu USB není součástí balení